

UWAGA!

Warunki bezpieczeństwa użytkowania instalacji wentylacyjnych i kominowych

1. W pomieszczeniu, w którym znajduje się gazowy ogrzewacz wody oraz w łazience należy wykonać otwory nawiewne w dolnej części drzwi o powierzchni co najmniej 220 cm².
2. Drzwi łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.
3. W przypadku zamontowanej w mieszkaniu nowej-szczelnej stolarki okiennej należy stale stosować rozszczelnienia (także w zimie - przy ujemnych temperaturach) nawiewników okiennych aby dostarczyć powietrza do spalania gazu w urządzeniach oraz dla prawidłowego działania wentylacji zgodnie z PN wentylacyjną.
4. Kratki wentylacyjne nie mogą być zaklejane.
5. Zakazane jest montowanie wentylatorów i okapów mechanicznych, podłączonych do przewodów wentylacyjnych łazienek, kuchni lub WC.
6. W kuchniach dozwolone jest montowanie jedynie pochłaniaczy, które filtrują powietrze.
7. Zabronione jest stosowania gazowych ogrzewaczy wody bez odprowadzenia spalin lub przerabianie instalacji odprowadzania spalin i wentylacyjnych bez pisemnej zgody zarządcy – po wydaniu opinii kominiarskiej.
8. Zabronione jest korzystanie z kominków na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych o wysokości powyżej 4 kondygnacji nadziemnych.